

## 5.5. Spínání VO

1. Spínání VO na spravovaném území je prováděno pomocí fotobuňky, spínacích hodin nebo jiným způsobem určeným správcem zařízení VO.
2. Časový harmonogram spínání VO stanoví správce po předchozím projednání a schválení vlastníkem či provozovatelem soustavy VO.